

Handleiding gebruik discobar 2

- Connecteer de cd spelers met de cinch kabel (de wit-rode kabel) met een line-ingang van het mengpaneel.



- Selecteer op het mengpaneel de ingang die u zal gebruiken



- Voor een laptop moet u de mini-jack naar cinch (wit-rode) kabel gebruiken. De mini-jack steekt u in hoofdtelefoonuitgang van de laptop. De wit-rode ingangen steekt u in de line-ingang van het mengpaneel. Ook hier de ingang selecteren.
- Op de cd spelers kan u met een druk op de source knop de bron selecteren die u zal gebruiken. Dit kan een cd, usb 1 of usb 2 zijn.



Usb 1 bevindt zich aan de voorkant van de cd speler. Usb2 aan de achterkant.

Bij selectie van een nummer via usb, steeds nog eens op de knop drukken waarmee u het nummer heeft geselecteerd.

Op de cd speler kan je ook continuous (nummers spelen af zonder pauze) of single (bij ieder nummer moet op play gedrukt worden) selecteren. Selectie kan door enkele seconden op de knop single/cont. te drukken en daarna nog eens kort drukken.

- De boxen worden via xlr kabel verbonden met de input van de boxen. Aansluiting is de master 1 op de achterkant van het mengpaneel.



- Op het mengpaneel moet de master output steeds open staan. Het volume van de verschillende kanalen kan je regelen met de schuif van de verschillende ingangen

Belangrijk:

- Zorg steeds dat het volumeniveau op het mengpaneel niet boven 0 db komt. Anders vervormt het geluid en speelt u de boxen kapot. Je kan dit nagaan door op de pfl knop te drukken. Indien je toch te hard speelt, kan het zijn dat level knop (de rode knop) te hoog staat.
- U heeft drie volume niveaus: master niveau (die kan u volledig open zetten), volumeschuif van de ingang en de volumeknop aan de box.
- Achteraan de box zit een signal limit. Als die begint te knipperen, staan de boxen te hard en moet u het volume minderen.