

Handleiding mediaspeler

- Mediaspeler verbinden met TV of beamer met hdmi of cinch (wit/geel/rode kabel)
- Mediaspeler opstarten en even laten lopen (je ziet een ronddraaiend wiel rechtsbovenaan). Indien dit te lang duurt, gewoon op stop drukken.
- Films selecteren met knop "ok"
- Dan kom je in het overzicht van de clips, vervolgens op "search" klikken
- Met de pijltjes het nummer van de gekozen clip selecteren.
Bij het standaard pakket (6000 Engelstalige en Nederlandstalige nummer), M + nummer van de song intikken. Bij het uitgebreid pakket, code van de taal (bvb ENG) + nummer van de song intikken.
- Op "ok" drukken
- Nogmaals op "ok" van afstandsbediening drukken
- En je bent vertrokken